

Sposób użycia:

KROK 1

Zanim rozpoczniesz używanie narzędzia FURminator przeprowadź kompleksową kontrolę zwierzęcia. Poszukaj zranień, siniaków lub jakichkolwiek problemów skórnych, które mogą być ukryte pod sierścią. W przypadku wystąpienia jednego z powyższych przed wyszczotkowaniem zwierzęcia należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. Dodatkowo, zanim zaczniesz korzystać z narzędzia FURminator, usuń splątania lub kołtuny.

KROK 2

Korzystaj z FURminatora w sposób zbliżony do szczotkowania, delikatnie przesuwaj po sierści zwierzęcia w kierunku wzrostu włosa. Rozpocznij od karku zwierzęcia i kieruj się w stronę ogona, zachowując szczególną ostrożność w pobliżu brzucha, nóg oraz miejsc intymnych. Unikaj nadmiernego czesania sierści w jednym miejscu. Wykonuj długie, łagodne pociągnięcia, odsuwając narzędzie od skóry zwierzęcia. Chociaż specjalna funkcja SkinGurad® (ochrona skóry) zapobiega wbijaniu się krawędzi narzędzia w skórę, zbyt głębokie lub mocne czesanie może ją podrażnić. Jeśli zauważysz zaczerwienienie lub podrażnienie zaprzestań czesania.

KROK 3

Regularnie usuwaj z narzędzia nadmiar włosów za pomocą przycisku FURjector®.

KROK 4

Po zakończeniu wyczesywania zabezpiecz narzędzie nakładką EdgeGuard.

JAK DBAĆ O NARZĘDZIE FURMINATOR?

Wyszczotkuj zwierzę zanim skorzystasz z narzędzia FURminator, aby usunąć splątania lub kołtuny. Używanie narzędzia na splątanej lub skołtunionej sierści może wykrzywić lub złamać zęby ostrza, a także jest nieprzyjemne dla zwierzęcia.

Uważaj, aby nie upuścić narzędzia, gdyż może to skutkować zniszczeniem zębów ostrza.

Ostrze narzędzia FURminator w razie potrzeby może być czyszczone ciepłą wodą i delikatnym mydłem. Czyszczenie może zmniejszyć wrażenie tępej krawędzi, przez usunięcie gromadzącego się kurzu i brudu na zębach ostrza narzędzia. Przed schowaniem całkowicie osusz narzędzie.

Narzędzie do wyczesywania martwego włosa i podszerstka FURminator® posiada zabezpieczenie EdgeGuard na całej długości ostrza, dzięki czemu nie wymaga dodatkowej nakładki ochronnej podczas przechowywania. Po prostu wciśnij w dół przycisk FURjector® i przyciągnij do siebie, aby zablokować EdgeGuard, w celu ochrony ostrza.