

Sposób użycia:

Do wyczesywania pupila znajdź spokojne miejsce, które będzie dla niego komfortowe i bezpieczne. Delikatnie przesuwaj **zgrzebło** zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa. Zaczynij od głowy Twojego pupila i przeciągaj dalej wzdłuż ciała, zachowaj szczególną ostrożność w okolicy brzucha, nóg oraz miejsc intymnych. Unikaj zbędnych pociągnięć w jednym miejscu, może to podrażnić skórę i sierść.

Pielęgnuj sierść swojego pupila codziennie, a wygładzisz ją, nadasz jej blask i zachowasz ją w dobrej kondycji. Każde narzędzie FURminator zostało zaprojektowane z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie Twojego pupila, dlatego pielęgnacja stała się łatwa i szybka. Rutynowe zabiegi to doskonały moment na przeprowadzenie kontroli stanu zdrowia Twojego pupila, a także wzmocnienie więzi między Wami.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Zagrożenie skaleczeniami i uszkodzeniami skóry o Ostrzeżenie: Furminatory, szczotki i grzebienie posiadają ostre krawędzie lub zęby. Używaj ich ostrożnie, aby uniknąć zadrapań i skaleczeń, zarówno u siebie, jak i u zwierzęcia. o Środek ostrożności: Zawsze szczotkuj delikatnie, unikając zbyt dużego nacisku na skórę zwierzęcia. Jeśli produkt jest przeznaczony do użytku na skórze zwierzęcia, upewnij się, że jest odpowiedni dla jego sierści i wielkości.
2. Ryzyko porażenia prądem (dotyczy furminatorów elektrycznych) o Ostrzeżenie: Jeśli produkt jest zasilany elektrycznie, może wystąpić ryzyko porażenia prądem, zwłaszcza w wilgotnych warunkach. o Środek ostrożności: Nigdy nie używaj furminatora elektrycznego w pobliżu wody (np. w łazience, w wilgotnych warunkach), chyba że producent określi inaczej. Zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania po użyciu.
3. Zagrożenie przegrzaniem (dotyczy furminatorów elektrycznych) o Ostrzeżenie: Niektóre modele furminatorów elektrycznych mogą się przegrzewać przy długotrwałym użytkowaniu. o Środek ostrożności: Korzystaj z urządzenia zgodnie z instrukcją, unikaj długotrwałego użytkowania bez przerw, aby zapobiec przegrzaniu. W przypadku zauważenia nadmiernego ciepła, natychmiast wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć przed dalszym użyciem.
4. Zagrożenie uszkodzeniem produktu o Ostrzeżenie: Stosowanie zbyt dużego nacisku podczas szczotkowania może prowadzić do uszkodzenia zębów furminatora, grzebienia lub szczotki. o Środek ostrożności: Używaj produktów zgodnie z przeznaczeniem, unikaj nadmiernego nacisku. Regularnie sprawdzaj stan techniczny narzędzia i wymieniaj je, jeśli zauważysz oznaki uszkodzeń.
5. Używanie w wilgotnym środowisku o Ostrzeżenie: Wilgotne środowisko (np. podczas kąpieli zwierzęcia) może wpłynąć na trwałość i bezpieczeństwo niektórych furminatorów, szczególnie tych elektrycznych. o Środek ostrożności: Jeśli produkt nie jest wodoodporny, używaj go tylko w suchych warunkach. W przypadku furminatorów elektrycznych, upewnij się, że są one przeznaczone do użycia w wilgotnym środowisku lub przechowuj je z dala od wody.
6. Przechowywanie i konserwacja o Ostrzeżenie: Nieprawidłowe przechowywanie furminatorów, szczotek i grzebieni może prowadzić do ich uszkodzenia, a także stanowić zagrożenie w postaci uszkodzonych ostrzy lub zębów. o Środek ostrożności: Przechowuj produkty w suchym, czystym miejscu, z dala od dzieci. Upewnij się, że narzędzia są przechowywane w sposób, który zapobiega uszkodzeniom (np. przechowywanie w specjalnym etui lub osłonie na ostrza).

7. Ostrzeżenie o używaniu w wysokiej temperaturze o Ostrzeżenie: Długotrwałe wystawienie produktu na działanie wysokich temperatur (np. na słońcu lub w pobliżu źródeł ciepła) może prowadzić do jego zniszczenia. o Środek ostrożności: Unikaj przechowywania furminatorów, grzebieni i szczotek w miejscach narażonych na wysokie temperatury, takich jak samochody w pełnym słońcu.
8. Zalecenia dotyczące konserwacji furminatorów elektrycznych o Ostrzeżenie: Nieprawidłowa konserwacja furminatorów elektrycznych może prowadzić do ich nieprawidłowego działania lub uszkodzenia. o Środek ostrożności: Regularnie sprawdzaj i czyszcz produkty zgodnie z instrukcjami producenta. Używaj tylko odpowiednich akcesoriów i części zamiennych. W przypadku problemów z urządzeniem, skontaktuj się z serwisem technicznym.
9. Zastosowanie odpowiednich akcesoriów o Ostrzeżenie: Używanie nieodpowiednich akcesoriów lub części zamiennych może pogorszyć efektywność i bezpieczeństwo produktu. o Środek ostrożności: Zawsze używaj oryginalnych akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
10. Bezpieczeństwo dzieci i zwierząt o Ostrzeżenie: Nie pozwól dzieciom bawić się produktami do pielęgnacji zwierząt. Używanie ich przez dzieci może prowadzić do obrażeń. o Środek ostrożności: Przechowuj produkty w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt. Podczas używania zawsze zachowuj czujność i kontroluj proces pielęgnacji.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.