

Informacje Ogólne

- W krzesłach tapicerowanych mogą występować naturalne ślady transportu, które znikają po kilku dniach.
- W produktach tapicerowanych mogą występować naturalne różnice w teksturze, w zależności od danej partii produkcyjnej.
- Krzesła mają zdejmowane elementy, które powinny być chronione przed dziećmi.

General Information

- Upholstered chairs may have natural traces of transport, which disappear after a few days.
- Upholstered products may have natural differences in texture, depending on the production batch.
- The chairs have removable elements that should be protected from children.



PL

Producent

Entelo Sp. z o.o.
ul. Jesienna 25,
09-520 Łąck, Polska

biuro@entelo.pl
+48 666 855 587

EN

Producer

Entelo Sp. z o.o.
Jesienna 25 Street
09-520 Łąck, Poland

office@entelo.pl
+48 889 248 815

Cel Użytkowania

- Wysokość i głębokość siedziska powinna być dostosowana do wzrostu użytkownika.
- Maksymalna waga użytkownika jest określona w danych technicznych dostępnych w karcie produktu każdego krzesła.
- Krzesła wykonane na specjalne zamówienie są wyłączone z możliwości zwrotu.
- Krzesła są zaprojektowane do komfortowego siedzenia jednej osoby.
- Produkty przeznaczone są do użytku 8 godzin dziennie, do 40 godzin tygodniowo.

Zalecenia Dotyczące Użytkowania

- Krzesła przeznaczone są do użytku wewnętrznego, w szczególności do pomieszczeń mieszkalnych i biurowych.
- Nie zaleca się używania produktów w pomieszczeniach typu garaż, warsztat, czy pomieszczenia gospodarcze.
- Po dostarczeniu należy niezwłocznie i ostrożnie rozpakować produkt, aby uniknąć uszkodzeń materiału.
- Krzesła należy przechowywać w temperaturze 10-35°C i wilgotności 40-70%.

Purpose of Use

- The height and depth of the seat should be adjusted to the user's height.
- The maximum user weight is specified in the technical data available in the product card of each chair.
- Chairs made to order are excluded from the possibility of return.
- The chairs are designed to comfortably seat one person.
- The products are intended for use 8 hours a day, up to 40 hours a week.

Recommendations for Use

- The chairs are intended for indoor use, in particular for residential and office spaces.
- It is not recommended to use the products in rooms such as garages, workshops or utility rooms.
- After delivery, the product should be unpacked immediately and carefully to avoid damage to the material.
- The chairs should be stored at a temperature of 10-35°C and humidity of 40-70%.



NIE STÓJ NA KRZEŚLE
DON'T STAND ON THE CHAIR



NIE JEŹDZIJ NA KRZEŚLE
DON'T RIDE ON THE CHAIR



NIE BUJAJ SIĘ NA KRZEŚLE
DON'T SWING ON THE CHAIR



NIE ZAKŁADAJ FOLII
DON'T WEAR FOIL



NIE RZUCAJ KRZEŚŁEM
DON'T THROW THE CHAIR



NIE WIESZAJ PRZEDMIOTÓW
DON'T HANG OBJECTS



NIE UŻYWAJ OSTRYCH NARZĘDZI
DON'T USE SHARP TOOLS

- Należy stosować ochronę przed bezpośrednim światłem słonecznym i wilgocią, co jest istotnym zaleceniem w kwestii zachowania jakości produktów.
- Zaleca się zachować dystans 1-1,5 metra od źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy kominki.
- Należy unikać kołysania się na krześle, aby zapobiec ryzyku upadku.
- Nie należy przekraczać dziennych limitów odchylenia.
- Stawanie, klękanie, czy leżenie na krześle jest niedozwolone.
- Należy unikać zawieszania ciężkich przedmiotów, takich jak torebki, plecaki czy zakupy, które mogą zaburzyć stabilność krzesła.
- Krzesła nie należy stawiać na wilgotnych powierzchniach i nie wolno suszyć na nich mokrych przedmiotów.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na zwierzęta domowe i ostre przedmioty, które mogą uszkodzić materiał.
- Z krzesła nie może korzystać jednorazowo więcej niż jedna osoba.
- Ostre przedmioty takie jak twarde szwy czy nity w spodniach mogą uszkodzić krzesło.
- Krzesło należy ustawiać na twardej i równej powierzchni.

Pielęgnacja i Konserwacja

- Krzesła należy czyścić suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Do czyszczenia krzesła należy używać specjalistycznych preparatów do czyszczenia tapicerki.
- Należy unikać używania silnych środków czyszczących.
- Zaleca się regularne dokręcanie śrub i wkrętów, zwłaszcza w krzesłach z drewnianymi nogami.

- Protection from direct sunlight and moisture should be used, which is an important recommendation in terms of maintaining the quality of the products.
- It is recommended to maintain a distance of 1-1.5 meters from heat sources such as radiators or fireplaces.
- Avoid rocking on the chair to prevent the risk of falling.
- Do not exceed the daily recline limits.
- Standing, kneeling or lying on the chair is not allowed.
- Avoid hanging heavy objects such as handbags, backpacks or shopping, which may affect the stability of the chair.
- Do not place chairs on damp surfaces and do not dry wet items on them.
- Pay special attention to pets and sharp objects that may damage the material.
- Do not use the chair more than one person at a time.
- Sharp objects such as hard seams or rivets in trousers can damage the chair.
- The chair should be placed on a hard and even surface.

Care and Maintenance

- Chairs should be cleaned with a dry or slightly damp cloth.
- Special upholstery cleaning agents should be used to clean chairs.
- Avoid using strong cleaning agents.
- It is recommended to regularly tighten screws and bolts, especially in chairs with wooden legs.
- The chairs should be regularly checked for any damage.

- Należy regularnie kontrolować krzesła pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
- Należy pamiętać, że krzesła posiadające jasne pokrowce, narażone są na zafarbowanie przez inne tekstylia, szczególnie przez odzież (np. tkaninę typu jeans). Jest to wada barwników zawartych w tkaninach odzieżowych i nie jest to w żadnym stopniu wada pokrowca.

Gwarancja

- Produkt objęty jest gwarancją producenta.
- Producent deklaruje, że wytwarzane przez niego produkty są wolne od wad produkcyjnych, fizycznych i materiałowych.
- Gwarancję do produktu stanowi faktura zakupu.
- Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i liczony jest od daty zakupu produktu.
- Gwarancja nie obejmuje produktów:
 - których montaż został wykonany niezgodnie z instrukcją producenta,
 - przechowywanych w sposób niewłaściwy (na wolnym powietrzu, w wilgotnym otoczeniu, w warunkach warsztatowych)
 - czyszczonych przy użyciu nieodpowiednich metod i środków czyszczących,
 - użytkowanych w sposób nieprawidłowy,
 - które w skutek nieprawidłowego użytkowania uległy zarysowaniom, rozdarciu, uszkodzeniom mechanicznym lub nacięciom.

- It should be remembered that chairs with light-coloured covers are susceptible to staining by other textiles, especially clothing (e.g. jeans). This is a defect of the dyes contained in clothing fabrics and is not a defect of the cover in any way.

Warranty

- The product is covered by the manufacturer's warranty.
- The manufacturer declares that the products it manufactures are free from manufacturing, physical and material defects.
- The product warranty is provided by the purchase invoice.
- The warranty period is 24 months and is counted from the date of purchase of the product.
- The warranty does not cover products
 - that were not assembled in accordance with the manufacturer's instructions,
 - that were stored improperly (outdoors, in a humid environment, in workshop conditions)
 - that were cleaned using inappropriate cleaning methods and agents
 - that were used improperly,
 - that were scratched, torn, mechanically damaged or cut as a result of improper use.