


Hisense



AIR PURIFIER
AP220H HSN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń ciała, należy przestrzegać wszystkich instrukcji i wytycznych bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo ogólne

- To ostrzeżenie nie dotyczy rynku EUROPEJSKIEGO: Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one poddane nadzorowi lub instruktażowi dotyczącemu użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- To ostrzeżenie dotyczy tylko rynku EUROPEJSKIEGO: Dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej, jak również nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem lub po szkoleniu w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i uświadomieniu o potencjalnych zagrożeniach. Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić urządzenia oraz dokonywać czynności konserwacyjnych bez nadzoru.
- Oczyszczacz powietrza należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Nie używać bez usunięcia plastikowej folii z filtra.

Oczyszczacz nie będzie filtrował powietrza i może się przegrzewać, powodując zagrożenie pożarowe.

- Nie należy używać oczyszczacza powietrza na zewnątrz.
- Oczyszczacz powietrza należy trzymać z dala od wody i mokrych lub wilgotnych miejsc. Nigdy nie umieszczać go w wodzie lub płynie.
- Nie używać w miejscach o nadmiernej wilgotności.
- Oczyszczacz powietrza należy trzymać z dala od źródeł ciepła.
- Nie używać w miejscach, gdzie występują gazy palne, opary, pył metaliczny, produkty w postaci aerozoli (sprayu) lub opary oleju przemysłowego.
- Trzymać 5 stóp / 1,5 m z dala od miejsca podawania tlenu.
- Nadzorować dzieci, gdy znajdują się w pobliżu oczyszczacza powietrza.
- Nie należy wkładać niczego do żadnego otworu na oczyszczaczu powietrza.
- Nie należy siadać ani kłaść ciężkich przedmiotów na oczyszczaczu powietrza.
- Wnętrze oczyszczacza powietrza należy utrzymywać w stanie suchym. Aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci, należy unikać umieszczania go w pomieszczeniach o dużej zmianie temperatury lub pod klimatyzatorami.
- Przed rozpoczęciem czynności serwisowych (np. wymiany filtra powietrza) należy zawsze odłączyć oczyszczacz powietrza.
- Nie należy używać oczyszczacza powietrza, jeśli jest on uszkodzony lub nie działa prawidłowo, lub jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.
Nie próbuj samemu naprawiać urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać tego oczyszczacza powietrza z półprzewodnikowymi regulatorami prędkości obrotowej (np. przełącznikiem ściemniacza).


- Nie do użytku komercyjnego. Tylko do użytku domowego.

Zasilanie i przewód


- Oczyszczacz powietrza należy trzymać w pobliżu gniazdka, do którego jest podłączony.
- Nigdy nie należy umieszczać przewodu w pobliżu jakiegokolwiek źródła ciepła.
- Nie należy przykrywać przewodu dywanem, wykładziną lub innym pokryciem. Nie należy umieszczać przewodu pod meblami lub urządzeniami.
- Trzymaj przewód z dala od miejsc, w których ludzie często chodzą. Umieść przewód w miejscu, w którym nikt się o niego nie przewróci.

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

OPIS PRODUKTU



OPIS PRODUKTU






Przycisk włączania/wyłączania

Podłącz oczyszczacz powietrza. Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć oczyszczacz powietrza. Wskaźnik zaświeci się wraz z sygnałem dźwiękowym. Domyślnie oczyszczacz pracuje z niską prędkością.



Przycisk prędkości wentylatora

Naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę prędkości obrotowej wentylatora:



Zapala się odpowiedni wskaźnik, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy.

W **trybie uśpienia** oczyszczacz powietrza pracuje cicho, wykorzystując najniższą możliwą prędkość obrotową wentylatora, a wszystkie lampki kontrolne są wyłączone. Kliknij dowolny przycisk, aby wzbudzić wyświetlacz na 5 sekund. Podczas wzbudzenia, oczyszczacz działa zgodnie z ustawieniami.



Przycisk czasomierza

Możesz ustawić czasomierz na 1, 4 lub 8 godzin. Naciśnij ten przycisk wielokrotnie, aby wybrać czas. Odpowiedni wskaźnik zaświeci się wraz z sygnałem dźwiękowym. Wskaźniki zegara sterującego zaświecą się, gdy będą aktywne. Po zakończeniu działania zegara sterującego oczyszczacz powietrza zostanie wyłączony. Aby anulować wyłącznik czasowy, kliknij ten przycisk i przytrzymaj, aż wszystkie wskaźniki czasomierza zostaną wyłączone. Prędkość obrotową wentylatora można zmieniać w dowolnym momencie, gdy czasomierz jest włączony. Zegar zostanie uruchomiony ponownie, jeśli czas zostanie zmieniony.



Przycisk wymiany filtra

Po upływie żywotności filtra wskaźnik wymiany filtra będzie migał, przypominając o tym. Po wymianie filtra naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 5 sekund, aby go zresetować.


Wyłącznik bezpieczeństwa

W stanie pracy oczyszczacz powietrza wyłączy się automatycznie po otwarciu pokrywy filtra. Po umieszczeniu pokrywy filtra można ręcznie włączyć oczyszczacz.

INSTALACJA PRODUKTU


Aby upewnić się, że urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane i umieszczone, przed użyciem oczyszczacza powietrza należy prawidłowo zainstalować urządzenie, wykonując poniższe cztery kroki, a następnie podłączyć je do źródła zasilania.

1.




Zdejmij pokrywę filtra, pociągając za dolny uchwyt.

2.




Wyjmij filtr z plastikowego opakowania

3.



Umieść filtr z powrotem w oczyszczalniku z małym uchwytem skierowanym na zewnątrz.

4.



Wymień pokrywę filtra i podłącz do źródła zasilania.